로우탱크 부속 세팅 값

2026.01.30

품번	코드명	사용수량 (ℓ)	탱크 담수량(mm)	지수부구 위치
C-600(T)	G600KL	5.0	87	11.0
BC-205(T)	G205KL	5.0	96	8.5